
Manual de Utilização

Ficha Técnica - Especificações

CADEIRÕES RELAX

1

1- Funcionalidades:

Cadeira Relax Manual

- A sua **reclinação deverá ser feita de forma exclusiva a partir da costa do sofá**, esta permite a colocação do sofá na posição deitado, sem colocar em causa a integridade da estrutura metálica de articulação.
- A articulação da costa e do apoio de pés não é independente.



Não usar a articulação do apoio de pés


Cadeira Relax Elétrica



- A sua **reclinação deverá ser feita de forma exclusiva a partir do comando elétrico**, esta permite a colocação do sofá na posição deitado, sem colocar em causa a integridade da estrutura metálica de articulação.
- Nunca em caso algum, a estrutura deverá ser articulada de forma manual, este procedimento pode colocar em causa o bom funcionamento mecânico, bem como danificar peças essenciais da estrutura articulável.



A articulação deverá ser efetuada sempre através do comando, o mesmo possui apenas dois botões, pelo que é bastante prático e fácil de manusear.



Não tentar a articulação manual